FR

Gants Bluetooth®

Pour téléphone mobile

Mode d'emploi

HZ-2413-675
HZ-2414-675

Table des matières

Vos nouveaux gants Bluetooth® 3
Chère cliente, cher client, ... 3
Contenu 3
Variantes du produit 3

Consignes préalables 4
Consignes de sécurité 4
Consignes concernant les appareils Bluetooth® 5
Consignes pour le traitement des déchets 6
Déclaration de conformité 6

Mise en marche 7
Charger la batterie 7
Allumer et éteindre l'appareil 8
Appariement 8
Découpler 9

Utilisation 9
Émettre un appel 9
Répondre à un appel 9
Mettre fin à un appel 9
Recomposition automatique 10
Réglage du volume 10
Basculer l'appel entre le gant et le téléphone mobile 10
Fonction Rappel 10

Nettoyage et entretien 11

Caractéristiques techniques 11

Vos nouveaux gants Bluetooth®

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ces gants à transmission Bluetooth®. Grâce à ces gants élégants, vous gardez les mains au chaud tout en téléphonant, même au cœur de l'hiver ! Les bouts de doigt en microfibres vous permettent d'utiliser l'écran tactile de votre téléphone mobile ou tablette, sans retirer vos gants. Surtout, vous pouvez établir une connexion Bluetooth® entre votre téléphone mobile et le gant droit, et ainsi transformer ce gant en véritable kit mains libres.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 paire de gants Bluetooth®
- Câble de chargement Micro-USB
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- HZ-2414 Gants Bluetooth®, pour homme
- HZ-2413 Gants Bluetooth®, pour femme

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Veuillez noter que le gant droit, comportant un module Bluetooth®, ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau ou tout autre liquide. Sinon, le gant ou son module peut être fortement endommagé.
- Le gant gauche peut être utilisé comme un gant habituel, et être lavé à la main jusqu'à 30 °C.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes concernant les appareils Bluetooth®

- En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.

Consignes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits, HZ-2413 et HZ-2414, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

11.11.2014

PEARL.GmbH

PEARL-Str. 1-3

D-79426 Buggingen

Mise en marche

Rechargez entièrement l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.

Charger la batterie

Dans le gant droit se trouve un module Bluetooth® équipé d'une batterie intégrée. À l'aide du câble de chargement Micro-USB fourni, reliez le gant à un adaptateur secteur USB ou à un port USB libre de votre ordinateur. Pendant le chargement, le voyant situé sur le module Bluetooth® clignote en rouge. Après 1,5 heure environ, le chargement est terminé et le voyant s'éteint. Débranchez alors le gant de la source d'alimentation.

NOTE :

Pendant le processus de chargement, le gant ne peut pas être utilisé comme kit main libres.

NOTE :

Si la batterie est surchargée, cela peut avoir des effets négatifs sur sa durée de fonctionnement. Vous devez donc toujours débrancher l'appareil de l'alimentation lorsqu'il est entièrement chargé. Pour éviter une décharge profonde, rechargez l'appareil complètement avant de le stocker pour une période prolongée.

Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer le gant, maintenez la touche Marche/Arrête appuyée pendant environ 3 secondes. Le voyant clignote en bleu

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant brille trois fois en rouge.

Appariement

Avant de pouvoir utiliser le kit mains libres, vous devez le coupler à un téléphone mobile compatible Bluetooth®. Ce processus est appelé "appariement".

1. Maintenez la touche Marche/Arrêt située sur le module Bluetooth® appuyée jusqu'à ce que le voyant brille alternativement en rouge et en bleu.
2. Dans le menu Bluetooth® de votre téléphone mobile, sélectionnez "Hello Gloves" et appariez les appareils. Vous trouverez plus d'informations concernant ce processus dans le mode d'emploi de votre téléphone mobile.
3. Dès que le gant et le téléphone mobile sont appariés, le module Bluetooth® du gant se met à vibrer. Le voyant clignote en bleu.

Vous pouvez alors utiliser le gant comme kit mains libres.

NOTE :
Si vous avez auparavant couplé le gant avec un téléphone mobile Bluetooth®, le gant établit automatiquement une connexion avec ce téléphone.

Découpler

Vous pouvez supprimer la connexion entre le gant et le téléphone mobile en activant tout d'abord le module du gant. Sur votre téléphone mobile, accédez alors au menu Bluetooth®. Sélectionnez l'appareil "Hello Gloves" et coupez la connexion. Vous trouverez plus d'informations concernant ce processus dans le mode d'emploi de votre téléphone mobile.

Utilisation

Émettre un appel

Composez le numéro à appeler sur votre téléphone mobile, comme vous le faites d'habitude. Une fois la connexion établie, vous pouvez téléphoner en utilisant le gant Bluetooth®.

Pour téléphoner, placez le pouce près de l'oreille et l'auriculaire près de la bouche.

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel sur votre téléphone mobile, vous pouvez utiliser le gant pour décrocher : appuyez simplement sur la touche Micro (située sur l'auriculaire du gant).

Mettre fin à un appel

Pendant une conversation téléphonique, appuyez brièvement sur la touche Micro (située sur l'auriculaire du gant) pour mettre fin à un appel.

Recomposition automatique

Pour appeler le dernier numéro que vous avez composé, exercez deux courtes pressions sur la touche Marche/Arrêt du gant.

Réglage du volume

Vous pouvez régler le niveau sonore de la conversation pendant que vous téléphonez. Pour cela, procédez comme à votre habitude sur votre téléphone mobile.

Basculer l'appel entre le gant et le téléphone mobile

Pour basculer un appel du téléphone mobile sur le gant pendant une conversation, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant 2 secondes. De même, pour basculer un appel depuis le gant vers votre téléphone mobile, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant environ 2 secondes.

Fonction Rappel

Lorsque le gant est allumé, il vibre et le voyant clignote en bleu dès que vous vous éloignez de plus de 8 mètres du téléphone mobile avec lequel il est couplé.

NOTE :

Cette fonction est disponible pour tous les systèmes d'exploitation iOS et Android.

Nettoyage et entretien

Le gant gauche peut être lavé comme un gant habituel, à la main jusqu'à 30 °C.

Le gant droit peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux humidifié. Assurez-vous cependant que l'humidité n'entre pas à l'intérieur du module Bluetooth®.

Caractéristiques techniques

Composition	84 % acrylique, 10 % élasthanne, 6 % microfibres conductrices, 2,1 % polyester, 2,1 % coton, 1,8 % fibres métalliques
Courant de fonctionnement	<15 mA / 4,2 V
Capacité de la batterie	160 mAH / 3,7 V
Durée de chargement	1,5 heure
Autonomie	Jusqu'à 12 heures
Autonomie en veille	Jusqu'à 15 jours
Portée maximale	Jusqu'à 10 mètres
Connexion	Bluetooth® V 2.1 + EDR

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV1 / 11.11.2014 – EX:TT//CB